

NOTICE TECHNIQUE POSEUR

Programmation moteur INEL REX Radio

1. Première programmation (moteur neuf)

Couper alimentation 2 secondes → Remettre 8 secondes → Couper 2 secondes → Remettre.
Le moteur effectue un va-et-vient : il est en mode programmation.

Appuyer sur le bouton PROG (au dos ou avec trombone).
Le moteur effectue un va-et-vient : télécommande enregistrée.

2. Ajouter une télécommande sur installation existante

Sur télécommande déjà programmée : appuyer 2 secondes sur PROG.
Le moteur fait un va-et-vient.

Sur nouvelle télécommande : appuyer sur PROG.
Le moteur fait un va-et-vient : télécommande ajoutée.

3. Inversion du sens de rotation

Maintenir simultanément les boutons montée + descente pendant 5 secondes.
Le moteur effectue un va-et-vient : sens inversé.

4. Réglage des fins de course (si version manuelle)

Monter le volet en position haute → Appuyer sur PROG.
Descendre en position basse → Appuyer sur PROG.
Les fins de course sont enregistrées.

5. Reset complet moteur

OFF 2s → ON 8s → OFF 2s → ON.
Attendre les va-et-vient puis reprogrammer.

Document technique – Usage poseur uniquement